



HALO 200

PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 200. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com.

Contenu du Colis

- 1 x Haut-parleur de fête Portable Tronsmart Halo 200
- 1 x Câble Audio de 3,5 mm
- 1 x Cordon d'alimentation Secteur
- 1 x Carte de Garantie.
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Carte SoundPulse®
- 1 x Microphone Karaké Sans Fil

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension.

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-In.

Mode Lecteur Flash USB

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors du branchement dans la fente.

Mode Karaké

Branchez le microphone dans le port du microphone, le haut-parleur passera automatiquement en mode microphone en mode connecté ou déconnecté Bluetooth. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume du microphone.

Mode Guitare

Branchez la guitare (ou un autre instrument Hi-Z) dans la prise de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de Bluetooth, U-Disk ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume.

Remarque : avant de brancher la guitare, veuillez baisser le volume du microphone via le bouton de volume du microphone pour réaliser l'équilibre du volume car le signal de sortie du volume de la guitare est supérieur à celui du microphone.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. Il s'éteindra également après 30 minutes s'il n'émet aucun son après l'appairage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Halo 200
Couleur	Le noir
Versus Bluetooth	5.3
Un Cxdec Audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de Transmission	10m/33ft
Gamme de Fréquences	50Hz-20KHz
Régulation Variable Sec & Niveau des volumes (le Contenu audio)	LED éteinte : Jusqu'à 18 Heures (sur un Volume de 50 %) Karaké : jusqu'à 10 heures (sur un volume de 60 %)
Capacité de la Batterie	15000mAh(10,8V/5000mAh)
La Tension d'Alimentation	100V-240V-50/60Hz
Temps de Charge	3,5 Heures
Puissance de Sortie	120W
Connecteur IP	IPX4
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre « haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 200 » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Button Configuration



(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use



Power Button




Turn on/Turn off: Press for 2s



Mode Button




Switch Music Playing Modes: Press once to switch among Bluetooth, USB Flash Disk & Aux-in Modes



Reset: Press for 8s



Echo Button



Switch Echo Modes: Press Once



Manually Turn On/Turn Off Microphone Receiver Board: Press for 2s



Stereo Pairing Button



Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press once




SoundPulse EQ Button




Enter/ Exit SoundPulse EQ Mode: Press once



Volume Wheel




Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise



Light Switch




Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among 5 lighting modes & light-off mode

*Kindly note that you could press for 2s to turn it off.



Next Song




Next Song: Press Once



Play/Pause Button




Play/Pause: Press Once



Disconnect Bluetooth: Press for 3s




Previous Song




Previous Song: Press Once



TuneConn Button



Enter Broadcast Mode: Press Once




Exit Broadcast Mode: Press for 3s



Volume Knob of Microphone



Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise

Bluetooth Connection

Click 'Tronsmart Halo 200' to Connect.



Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect with device A.
2. Disconnect 'Tronsmart Halo 200' from the device A (Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Halo 200 will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect with the device B.
5. Click 'Tronsmart Halo 200' on device A to connect.



How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect. Bluetooth indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.

How to Connect with up to 100 Speakers

1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click "Tronsmart Halo 200" to connect with your device.
2. Press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode with the white indicator on.
3. Turn on other speakers and press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
5. Press the "TuneConn button" for 3s to exit broadcast mode.

